

## 施工方法

### ①準備工1

SoyShot-20と同量の水道水及び噴霧器を用意する。

(噴霧器は市販のもので霧状になるものが使いやすい)

### ②準備工2

噴霧器にSoyShot-20原液と水道水を1：1になるように投入して10回ほど振って混合する。

### ③コンクリート塗膜養生工

型枠取外し後のコンクリート面に均一に噴霧する(150ml/m<sup>2</sup>を目安に)。

(塗膜後数時間は雨掛等がないようにしてください)



①準備工1



②準備工2



③コンクリート塗膜養生工



塗布完了